

## DİLATASYON PROFİLLERİ İÇİN BAKIM KILAVUZU

### ÖNLEYİCİ BAKIM

Dilatasyon profillerinin uzun süre düzgün çalışmasını sağlamak için, profiller periyodik olarak denetlenmeli ve gerekli görüldüğü takdirde onarılmalıdır. Profillerin her 3 ayda bir kontrol edilmesi önerilmektedir. Periyodik kontrollerde, profillerin işlevselliği, profillerde sızıntı olup olmadığı ve profillerde oluşabilecek muhtemel hasarlar kontrol edilmelidir.

Beton yüzeyini çatlak ve sızıntılara karşı kontrol edin. Tıkanıklığı önlemek için drenaj kanallarını periyodik olarak temizleyin. Drenaj kanallarının işlevini gerçekleştirdiğinden emin olun.

Dilatasyon profillerinin ek yerlerinde sızıntı olmadığından emin olun. Profilin parçalarını kontrol edip, eksik veya zarar görmüş kısımlar varsa onarın.

### OPERASYONEL BAKIM

A. Temizlemeye başlamadan önce küçük bir alanda test temizliği yapın.

B. Aşırı temizleme veya aşırı ovuşturma profil yüzeyine ve kaplamaya zarar verebilir.

C. Profil yüzeyinde gres yağı veya benzeri yağlar varsa temizlik sırasında organik solvent veya seyreltilmiş deterjan kullanın ve basınçlı su ile durulayın. Solvent veya temizleyicilerin çok güçlü olması profil yüzeyine zarar verebilir. Bunlar aynı zamanda uzun süreli dayanıklılığı da etkiler, bu nedenle hasar hemen ve kolayca anlaşılabilir.

D. Zımpara temizleyicileri, fırçalar, kirli bezler, kirli süngerler, çelik, yün vb. kullanmanız durumunda profil yüzeyi veya kaplaması zarar görebilir.

E. Temizleyicilerin aşağıya damlamasını veya sıçramasını mümkün olduğunca önleyin. Bunları olabildiğince çabuk durulayın! Boyalı yüzey üzerinde asla herhangi bir çözeltinin kurummasına izin vermeyin.

F. Temizleme esnasında aşırı sıcaklıklardan kaçınınız. Isı, kimyasal reaksiyonları hızlandırır ve suyun daha çabuk buharlaşmasını sağlar. Aşırı düşük sıcaklıklar, çözeltilerin daha az etkili olmasına neden olabilir.

G. Kuvvetli endüstriyel temizleyiciler veya tavsiye edilen temizleyicilerin daha yüksek konsantrasyonlarını kullanmayın.

H. Asla boya gidericiler, agresif alkali, asit veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Asla trisodyum fosfat veya yüksek alkalın veya asitli temizleyiciler kullanmayın. Yaptığınız işi tamamlamadan önce tatmin edici sonuçları belirlemek için her zaman profillerin gözden uzak bir bölümünde küçük bir test yüzeyinde test edin.

I. Bu belgede önerilmeyen çözeltileri veya temizleyicileri kullanmadan önce tedarikçinizle görüşün. Nokta testi ile kontrol edildiğinde tam olarak görünmeyen bazı ürünler, uzun süreli dayanıklılığı olumsuz yönde etkileyebilir.

J. Temizleme sırasında kullanılacak olan kumaşları, fırçaları ve süngerleri, kum gibi partiküllerden uzak tutun. Temizleme sırasında bunları sık sık durulayın.

K. Dilatasyon profillerinin üzerinde biriken ve profillerin çalışmasına engel teşkil edebilecek toz, kir, vb dış etkenleri her ay düzenli olarak temizleyin. Profillerin zarar görmemesi için oluşabilecek benzeri olumsuzluklara karşı önlem alın.