

ASPROFİL Harpušta Profilleri Montaj Talimatı

AS UHP serisi harpušta dilatasyon profillerinin parapet duvarlarına tespit edilen alt parçaları pres alüminyumdan, görünen üst kapakları gümüş eloksalli alüminyumdan üretilmiştir. Simetrik olarak dilatasyon boşluğu kenarlarına tespit edilen 2 adet "duvar bağlantı profili", bu profillere yandan tespit edilen 2 adet "kenar kapak" ve "duvar bağlantı profilleri" üzerine oturan 1 adet "üst kapak" tan oluşur.

Montaj sırası :

- 1) "Duvar bağlantı profilleri" dilatasyon derzinin kenarlarından 1 cm boşluk bırakılarak, parapet duvarı üstüne 8 mm.lik plastik dübel ve ona uygun vida ile karşılıklı olarak tespit edilir.
- 2) Profillerin tespitinden sonra üstteki yuvalara fitiller takılır.
- 3) Önce 1 adet "Kenar kapak profili" parapet üzerine yerleştirilir. Montaj yerleri işaretlenerek 50 cm.de bir delik açılır ve yandan "duvar bağlantı profili"ne vidalanır. Tespit için contalı ve matkap uçlu trapez vidaları kullanılmalıdır.
- 4) Daha sonra diğer "Kenar kapak profili" parapet üzerine yerleştirilir. Montaj yerleri işaretlenerek 50 cm.de bir delik açılır ve tekrar yerine yerleştirilir. "Üst kapak profili" fitillerin üzerine oturtulur ve 2 kapak birden "duvar bağlantı profili" ne yandan vidalanır.

KÖŞE TİPİ MONTAJ TALİMATI :

- 1) "Duvar bağlantı profili" dilatasyon derzi kenarından 1 cm boşluk bırakılarak, parapet duvarı üstüne 8 mm.lik plastik dübel ve uygun vida ile tespit edilir.
- 2) Profilin tespitinden sonra üstteki yuvaya fitil takılır.
- 3) "Kenar kapak profili" parapet üzerine yerleştirilerek, 50 cm aralıkla yandan "duvar bağlantı profili"ne contalı ve matkap uçlu trapez vidaları ile tespit edilir.
- 4) "Üst kapak profili" fitilin üstüne oturtularak yan duvara 8 mm.lik plastik dübel ve uygun vida ile tespit edilir.