

HC-OMEGA ve HC-Omega Sinus Slide® Profillerinin Uygulanması

- 1- Profillerin yerleştirileceği yerlere ip çekin.
- 2- Profilleri ip hattının yanına yerleştirin.
- 3- Profilleri takoz kullanarak doğru yüksekliğe getirin.



- 4- Profilin başlangıcına ve bitişine her iki taraftaki ankrajlara denk gelecek şekilde kazık çakın.



- 5- Profilin kotunu lazer kullanarak kontrol edin. Gerekli düzeltmeleri yapın. Profilin terazisinde olup olmadığını bir su terazisi kullanarak kontrol edin. Gerekli düzeltmeleri yapın



- 6- Çakılan kazıkları profile kaynaklayın.
- 7- Sıradaki profili bindirmesi ile birlikte montajı yapılan profilin üzerine yerleştirin. Bu bindirme sayesinde bir sonraki profilin başlangıcı kotunda olacaktır.
- 8- Yeni yerleştirilen profilin sonunu takozları kullanarak kotuna getirin.
- 9- Bir kesişim noktasına, kolona veya duvara gelene kadar 4. Adım ve sonrasını tekrarlayın.