

ASPROFİL Kaplama Altı Zemin Profilleri Montaj Talimatı (AS A208, A224, A225, A226, A226T, A227, A227T, A233, A246, A248, A261, A263, A286 ve A288 Serileri için)

- 1) TPE (termoplastik elastomer) veya EPDM fitilli profillerde, fuga uzunluğunun profil boylarından daha uzun olması durumunda, profiller ile fitilleri ayrı ayrı temin ediniz. Fitilin tek parça halinde ve gereken uzunlukta sipariş edilmesine dikkat ediniz.
- 2) Zemine tespit edilecek olan alüminyum yüzeyleri temizleyin ve uygun temizlik malzemeleri ile yağdan arındırın.
- 3) Kaplama altı serilerde, zemin bağlantı profillerini, yüzeye düzgün bir şekilde yayılmış yüksek mukavemetli harç (5,5 N/mm²) üzerine yerleştirin. Zemin bağlantı profilleri altında doygun ve boşluksuz bir yatak oluşturmaya dikkat edin. Lastik çekiçle harcı sıkıştırın ve profilin kenar kotunun üstüne taşan harcı düzleyin.
- 4) Profillerin ek yerlerinde, iki parçanın aynı kotta ve aynı hizada ucuca gelmesine dikkat edin.
- 5) Yüksek mukavemetli şapın kurummasından sonra profilleri, üzerine gelecek yüke uygun tespit elemanları ile zemine bağlayın. Tespite, profil kenarından 15 cm uzaklıktan başlayın ve 30 cm. aralıklarla devam edin. Tespit için şu elemanları kullanabilirsiniz:
 - Sadece yaya geçişinin olduğu yerlerde 8 veya 10 mm.lik plastik dübel ile dübele uygun ağaç vidası veya altıgen galvanize vida kullanın. Kaplama üstü profillerde vidalar havşa başlı, kaplama altı profillerde mercimek başlı olmalıdır.
 - Taşıt trafiğinin olduğu yerlerde çelik dübeller kullanılmalıdır. Kaplama üstü profillerde 8 veya 10 mm.lik çakma dübel ile havşa başlı çelik vida, kaplama altı profillerde 8 veya 10 mm.lik gömleklili çelik dübel ile vida, ya da metrik 10 saplama ile kimyasal karışım kullanılmalıdır.
- 6) Zeminde su yalıtımı olması ve yalıtımın delinmesi halinde tespit yerlerinde ilave yalıtım gereklidir.
- 7) Son olarak fitilleri, üstten bastırarak profil yuvalarına geçirin.