

ASPROFİL Kaplama Üstü Zemin Profilleri Montaj Talimatı (AS U205, U222, U235, U236, U237, U243, U245, U260 ve U264 Serileri için)

1) TPE (Termoplastik elastomer) veya EPDM fitilli profillerde, fuga uzunluğunun profil boylarından daha uzun olması durumunda, profiller ile fitilleri ayrı ayrı temin ediniz. Fitilin tek parça halinde ve gereken uzunlukta sipariş edilmesine dikkat ediniz. Çok parçalı ve montajı zor olan profillerde (AS U236 serisi) fitiller 3 mt.lik profillere takılarak teslim edilmektedir.

2) Zemine tespit edilecek olan alüminyum yüzeylerin temiz olmasına dikkat ediniz. Şantiyede kir, harç veya yağ bulaşmışsa uygun temizlik malzemeleri ile temizleyin ve yağdan arındırın.

3) Kaplama üstü serilerde, profillerin tespit edileceği zeminin yüzeyi çok düzgün olmalıdır. Seramik veya epoksi kaplama gibi.Yüzey pürüzlü ise, yüksek mukavemetli bir şap (5,5 N/mm²) veya epoksi harcı ile yüzey düzeltildikten sonra uygulama yapılmalıdır.

4) Profillerin ek yerlerinde, iki parçanın aynı kotta ve aynı hizada ucuca gelmesine dikkat edilmelidir. Kış aylarında yapılan uygulamalarda, profillerin ek yerlerinde, yazın sıcakta genleşeceği düşünülerek 3-4 mm boşluk bırakılmalıdır. Yazın yapılacak uygulamalarda ise 1 mm boşluk bırakılması yeterli olur. Bitiş yerlerinde kolon veya duvar varsa, aynı boşluk duvar kenarında da bırakılmalıdır.

5) Yüksek mukavemetli şapın kurumamasından sonra profilleri, üzerine gelecek yüke uygun tespit elemanları ile zemine bağlayın. Tespite, profil kenarından 5 cm. uzaklıktan başlayın ve 30 cm. aralıklarla devam edin. Tespit için şu elemanları kullanabilirsiniz:

- Sadece yaya geçişinin olduğu yerlerde 8 mm.lik plastik dübel ile dübele uygun havşabaşlı vida kullanın. Vida boyları sağlam zemine tespit edilecek uzunlukta olmalıdır.
- Taşıt trafiğinin olduğu yerlerde çelik dübeller kullanılmalıdır. Kaplama üstü profillerde profilin et kalınlığına bağlı olarak 6 veya 8 mm.lik çakma dübel ile havşabaşlı çelik Inbus vida kullanılır.

6) Fitilli profillerde alüminyum kanatların zemine tespit edilmesinden sonra, fitilleri tek parça halinde üstten bastırarak profil yuvalarına geçirin.(Sadece AS U260 serisinde fitiller, profiller zemine tespit edilmeden önce takılmalıdır.)